

BEVOR SIE DAS KOPFHÖRERSET ZUM ERSTEN MAL IN BETRIEB NEHMEN

- Das Gerät muss ohne Unterbrechung für mindestens 8 Stunden geladen werden, bis die rote Indikationslampe erlischt. Siehe Hinweise unter "BLUETREK® G2 Laden" in dieser Anleitung.
- Melden Sie das Kopfhörerset mit einem Mobiltelefon an. Siehe „Pairing des BLUETREK® G2" in dieser Anleitung.

EINFÜHRUNG

Das BLUETREK® G2 Kopfhörerset ist ein drahtloses Kopfhörerset mit Bluetooth® Technologie. Bluetrek® G2 ist ein geeignetes Bluetooth® Headset, dass die Bedingungen nach den Richtlinien des Bluetooth® 1.2 Protokolls erfüllt. Es werden zwei Profile unterstützt: Headset Profile und Geräte mit Hands-Free Profile.

Das BLUETREK® G2 Headset verfügt über 3 Tasten:

- "TALK " Taste (Haupttaste),
- 1 "VOL+ " Taste,
- 1 "VOL- " Taste.

Laden des BLUETREK® G2

Stecken Sie das Ladegerät an das Kopfset und an das Netz an. Während des Ladevorgangs blinkt die Indikationslampe rot. Die Indikationslampe erlischt automatisch, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Für weitere Ladevorgänge dauert die Ladung ca. 2 Stunden und 40 Minuten.

Wenn im Headset ein leises Piepgeräusch in regelmäßigen Abständen ertönt, blinkt die Indikatoranzeige in rot. Dies bedeutet, dass das Headset geladen werden muss.

Wichtig:

- Das Kopfset kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden. Um die Batteriekapazität möglichst lange zu erhalten, wird empfohlen, dass das Kopfset nur voll geladen wird, wenn die Batterie schwach ist, da die Batterie ca. 500 Ladezyklen übersteht.
- Wenn die Batterie des Headsets über längere Zeit nicht geladen wird kann dies zum Entladen der Batterie führen. Laden Sie in diesem Fall das Kopfhörerset mindestens 10 Stunden, bis die Batterie wieder vollständig geladen wurde. Kopfset nur einschalten, wenn die rote Indikationslampe erloschen ist. Dies bedeutet, dass die Batterie voll geladen ist.
- Batterieladegerät und Headset nicht länger als 24 Stunden eingesteckt lassen.
- Die Verwendung eines anderen Ladegeräts führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.

Pairing des BLUETREK® G2

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie Ihr BLUETREK® G2, -Headset bei Ihrem Bluetooth® -fähigen Mobiltelefon anmelden (Pairing). Diese Anmeldung stellt die drahtlose Verbindung zwischen zwei Bluetooth® -fähigen Geräten her, sodass diese miteinander kommunizieren können.

Anmeldung vorbereiten:

1. BLUETREK G2 und Mobiltelefon in einem Abstand von 30cm (1 Fuß)voneinander vorbereiten.
2. Mobiltelefon einschalten und dessen Bluetooth® Erkennungsmodus auswählen (Siehe Anleitung Bluetooth® Mobiltelefon).
3. Wenn das BLUETREK® G2 ausgeschaltet ist, die SPRECH Taste für ca. 7 Sekunden gedrückt halten bis die Indikationsanzeige abwechselnd blau und rot aufleuchtet. Ein Piepgeräusch ertönt im Lautsprecher. Sobald vom Mobiltelefon das Headset erkannt wird, erscheint auf der Anzeige eine BlueTrek G2 Meldung.
4. Befolgen Sie die Hinweise der Anleitung des Mobiltelefons, um das Pairing zu akzeptieren. Der PIN Code (oder Passwort) für das BLUETREK® G2 lautet 0000; drücken Sie dann „Ja“ oder „OK“.

Wenn der Abgleich erfolgreich vorgenommen wurde, schaltet die Indikationslampe auf blau um und blinkt langsam.

Wenn der Erkennungsmodus nicht innerhalb von 5 Minuten aktiviert wird, schaltet sich das Headset automatisch aus. Das Headset muss wieder eingeschaltet und das Pairing neu vorgenommen werden.

Tragen des BLUETREK® G2

Das Headset kann rechts sowie links getragen werden. Ohrklammer verstellen, wenn das Ohr gewechselt wird. Die Ohrklammer besteht aus weichem Material und kann einfach an das Ohr angepasst werden. Darauf achten, dass der Lautsprecher richtig am Ohr befestigt ist.

EIN und AUS schalten des BLUETREK® G2

BLUETREK® G2 EIN schalten

Wenn das Headset ausgeschaltet ist, SPRECH Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bis die blaue Indikationsanzeige aufleuchtet. Ein Piepgeräusch (2 Töne) ist im Lautsprecher zu hören. SPRECH Taste loslassen.

Um zu überprüfen, ob das Headset EIN geschaltet ist einmal die SPRECH Taste drücken. Wenn die Indikationsanzeige blau blinkt, ist das Headset EIN geschaltet.

BLUETREK® G2 AUS schalten

Wenn das Headset ausgeschaltet ist, SPRECH Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die rote Indikationsanzeige aufleuchtet. Ein Piepgeräusch (2 Töne) ist im Lautsprecher zu hören. Anschließend SPRECH Taste loslassen.

Anruf tätigen

*** Mobiltelefone mit Sprachwahl-Unterstützung**

- . Sicherstellen, dass die Sprachwahl-Funktion auf dem Mobiltelefon aktiviert wurde und entsprechende Sprachmuster im Telefon hinterlegt sind. Um diese einzugeben, siehe Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- . Wenn kein Gespräch besteht oder kein neuer Anruf eingeht, SPRECH Taste drücken.
- . Warten bis das Audiosignal vom Mobiltelefon geschickt wird (normalerweise ein kurzer Ton).
- . Namen (Sprachmuster) der Person sprechen, die angerufen werden soll.

Mobiltelefone ohne Sprachwahl-Unterstützung

- . Darauf achten, dass Headset und Mobiltelefon EIN geschaltet und im Stand-by Modus sind.
- . Nummer auf dem Mobiltelefon wählen; nach ca. 2 Sekunden wird die Audioverbindung hergestellt.

* Diese Funktion ist bei einigen Mobiltelefonen nicht verfügbar. Für weitere Informationen siehe auf unserer Webseite: www.bluetrek.com unter Hinweise zur Fehlerbehebung.

Anruf annehmen

Wenn das Headset läutet, auf die SPRECH Taste drücken, um den Anruf anzunehmen.

Anruf beenden

SPRECH Taste einmal drücken, um ein Gespräch zu beenden.

Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke während eines Anrufs zu erhöhen, **VOL+** Taste auf dem Headset drücken.

Um die Lautstärke während eines Anrufs zu verringern, **VOL-** auf dem Headset drücken.

Mikrofon Stumm schalten

Mikrofon während eines Anruf stumm schalten

Während eines Anrufs VOL+ Taste für ca. 2 Sekunden drücken.
Ein periodischer Ton ertönt im Lautsprecher, wenn das Mikrofon stumm geschaltet wird.

Stummschaltung aufheben

Wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, schnell die VOL+ Taste auf dem BLUETREK® G2 drücken. Der periodische Ton ist nicht weiter zu hören.

Anruf von einem BLUETREK® G2 mit einem Mobiltelefon verbinden

Während eines Anrufs die SPRECH Taste für ca. 2 Sekunden drücken.
(Diese Funktion ist mit dem Hands-Free Profil möglich.)

Beim Headset Profil kann das Headset einfach ausgeschaltet werden.

Anruf von einem Mobiltelefon mit einem BLUETREK® G2 verbinden

Um einen Anruf wieder an das Kopfhörerset zurückzuverbinden verfahren Sie nach der Menuleiste Ihres Telefons.

Anrufe halten

Wenn Sie hören, dass ein weiteres Gespräch in der Leitung eingeht, drücken Sie die SPRECH Taste um den zweiten Anruf anzunehmen.

Diese Funktion ist unter Umständen bei Ihrem Mobiltelefon nicht möglich. Sie können den zweiten Anruf aber jederzeit über die Tastatur des Mobiltelefons annehmen.

Zusätzliche Funktionen bei einigen Mobiltelefonen

Anruf verweigern

Wenn das Headset läutet, SPRECH Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Wahlwiederholung der letzten Nummer

Wenn kein Anruf eingeht und keine Gesprächsverbindung besteht, SPRECH Taste für ca. 2 Sekunden drücken, bis ein Piepgeräusch ertönt.

Hinweise zur Fehlerbehebung

Bei Störungen, die Sie anhand dieser Anleitung nicht beheben können, schalten Sie bitte sowohl Ihr Headset als auch Ihr Telefon erst aus und danach wieder ein.

Für weitere Informationen siehe auf unserer Webseite: www.bluetrek.com unter Hinweise zur Fehlerbehebung.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

- Headset nicht fallen lassen oder verbiegen.
- Headset nicht in Flüssigkeiten tauchen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Headset keinen extremen Temperaturen aussetzen.
- Headset nicht zerlegen. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch Ihren autorisierten BLUETREK® -Fachhändler durchzuführen.
- Headset vor Staub und Schmutz schützen.
- Vorsicht Kleinteile! Das Headset ist kein Spielzeug für Kinder. Kleine Bauteile des Headset können sich lösen und verschluckt werden.
- Bitte beachten Sie die Verkehrsvorschriften in Ihrem Land, wenn Sie Ihr Headset während des Autofahrens benutzen möchten.
- Schalten Sie Ihr Headset vor dem Betreten eines Flugzeuges aus.

Warnung: Bei nicht korrekten Akkutausch besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien nicht in den Haushaltsmüll.