



User manual
WIRELESS CHARGER
Model: GRAVITYCHARGE



Read this user manual and in particular the safety notes before using the product.

Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties. Celly S.p.A. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

Safety notes

Only connect the product in indoor areas to a properly installed DC 5-9V socket. Only connect the product to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the power supply in the event of a problem.

Do not use the product if it is damaged. Never touch the product with wet or damp hands.

Only use the product indoors. Do not use in damp rooms or in the rain.

Never insert metallic objects such as keys or paper clips into the openings of the product.

To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exercise a high level of pressure on the product.

Keep away from humidity, water or other liquids. If the product comes into contact with water, moisture or other liquids, do not use it to avoid any electrical shock or damage.

Do not store or expose your product to any

source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer.

Never operate the product unsupervised. During operation, the housing may become hot.

Do not cover the product during use. Never use the product when moving from a cold to a warm environment.

Condensation may occur and, in some cases, damage the product.

Allow the product to reach room temperature before connecting and using it again. It could take several hours.

Temperature of use: 0–40 °C.

Do not try to modify, repair or disassemble the product.

Do not use a damaged product.

Do not under any circumstances use aggressive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even

impair the functionality of the product. Disconnect all connected cables before you start cleaning. Do not immerse the product in water or other liquids.

There are no serviceable parts inside the product. Never open/disassemble it.

Keep the product out of reach of children.

Never allow children or persons with disabilities to use electrical products without supervision.

Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may swallow it when playing and suffocate.

Use

1. Before charging your device, make sure its technical characteristics (voltage, output and amperage) are compatible with the charger.

2. Connect a charger to the wireless charger with the included Type-C cable.

3. Place the device on the charger base. Check the charging icon displayed on the mobile device's screen for the charging status.

4. When the device is fully charged, remove it from the wireless charger.

5. After use, disconnect the charger from the wall socket.

Cleaning

Disconnect all cables before cleaning. If necessary, clean the charger with a damp cloth and let it dry completely before use.

Use a clean brush with soft, long bristles to remove dust on the connectors.

Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents.

Make sure no water or other liquids penetrate the housing.

Storage

Store the charger in a clean, dry area. Keep it away from direct sunlight.



Disposal of the product

(Applicable in countries with separate collection systems of recyclable materials)

Old products may not be disposed of in the household waste! Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country. This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Technical specifications

Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.8A

Output: 5V/1A, 9V/1.1A

Weight: 119g

Temperature of use: 0 – 40°

Frequency range: 110Hz-205kHz

Maximum power: 16,87mW

Software: MBS003 V1.2.4



This product complies with RoHS 2011/65/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards established by the European Union. Hereby, Celly SpA declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/GRAVITYCHARGE/DOC_GRAVITYCHARGE.pdf

Celly® is a trademark owned by CELLY S.p.A.

All brands are registered trademarks of their respective owners.

Imported by CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italy
Made in China.



Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi.

Celly S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

Note di sicurezza

Collegare il prodotto solo in ambienti interni ed a prese DC 5-9V.

Collegare il prodotto solo ad una presa facilmente accessibile, in modo da

poterle scollegare rapidamente dall'alimentazione elettrica in caso di problemi.

Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

Non toccare mai il prodotto con mani bagnate o umide.

Usare solo il prodotto in ambienti interni.

Non utilizzare in ambienti umidi o sotto la pioggia.

Non inserire mai oggetti metallici come chiavi o clip metalliche nelle aperture del prodotto.

Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un elevato livello di pressione sul prodotto.

Tenere lontano da umidità, acqua o altri liquidi. Se il prodotto entra in contatto

con acqua, umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche o danni.

Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto in estate.

Non utilizzare mai il prodotto senza sorveglianza.

Durante il funzionamento, il prodotto potrebbe scaldarsi.

Non utilizzare mai il prodotto quando ci si sposta da un ambiente freddo a uno caldo. Potrebbe crearsi condensa e, in alcuni casi, danneggiare il prodotto.

Consenti al prodotto di raggiungere la temperatura ambiente prima di ricollegarlo e riutilizzarlo.

Questo potrebbe richiedere diverse ore.

Temperatura di utilizzo: 0-40 °C.

Non tentare di modificare, riparare o

smontare il prodotto.

Non utilizzare un prodotto danneggiato.

Non usare in nessun caso detergenti aggressivi, Alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere l'utilizzo.

Funzionalità del prodotto.

Scollegare tutti i cavi collegati prima di iniziare la pulizia. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

Non ci sono parti sostituibili all'interno del prodotto. Non aprire mai e/o smontarlo.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non permettere mai ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza.

Assicurarsi che i bambini non giochino

con l'involucro in plastica. Questi potrebbero ingoiarlo e soffocare.

Uso

1. Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che le sue caratteristiche tecniche (tensione, uscita e amperaggio) siano compatibili con il caricabatterie.

2. Collegare con il cavo Type-C in dotazione un caricabatterie al caricabatterie wireless.

3. Posizionare il dispositivo sulla base di ricarica. Controllare l'icona di ricarica visualizzata sullo schermo del dispositivo per conoscere lo stato della ricarica.

4. A dispositivo completamente carico, rimuoverlo dal caricabatterie wireless.

5. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro dopo l'uso.

Pulizia

Scollegare tutti i cavi prima della pulizia.

Se necessario pulire il caricabatterie con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.

Utilizzare una spazzola pulita con setole morbide e lunghe per rimuovere la polvere dai connettori.

Non utilizzare solventi, agenti corrosivi o detergenti gassosi.

Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento.

Conservazione

Conservare il caricabatterie in un'area pulita e asciutta. Tenere lontano dalla luce diretta del sole.



Smaltimento del prodotto

(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata di materiali

riciclabili)

I vecchi prodotti non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto non fosse più utilizzabile, smaltirlo secondo le norme vigenti nel proprio paese. Ciò assicura che i vecchi prodotti siano riciclati in modo professionale e si escludano anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Specifiche tecniche

Ingresso: DC 5V/2A, DC 9V/1.8A

Uscita: 5V/1A, 9V/1.1A

Peso: 119g

Temperatura di utilizzo: 0 – 40°

Intervallo di frequenza: 110Hz-205kHz

Potenza massima: 16,87mW

Software: MBS003 V1.2.4



Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS 2011/65 / EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea.

Celly SpA dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/GRAVITYCHARGE/DOC_GRAVITYCHARGE.pdf

Celly® è un marchio di proprietà di CELLY S.p.A.

Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.

Importato da CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italia



Manual de usuario
WIRELESS CHARGER
Modelo: GRAVITYCHARGE



Lea este manual y preste atención a las advertencias de seguridad antes de usar el producto.

Guarde el manual para consultarlo en otro momento o en caso de que el producto pase a terceros.

Celly S.p.A. de ninguna manera se puede considerar responsable por lesiones o daños causados a personas o cosas como resultado de un uso incorrecto del producto.

Notas de seguridad

Conecte el producto solo en ambientes interiores y en tomas de CA de DC 5-9V. Solo conecte el producto a una toma de corriente de fácil acceso, de modo que

pueda desconectarlo rápidamente de la fuente de alimentación en caso de problemas.

No use el producto si está dañado.

No toque nunca el producto con las manos mojadas o húmedas.

Use solo el producto en interiores.

No lo use en ambientes húmedos o bajo la lluvia.

No inserte nunca objetos metálicos como llaves o clips metálicos en las aberturas del producto.

Para evitar fallas de funcionamiento o daños en el producto, evite las caídas accidentales, no aplaste, perforo ni ejerza un alto nivel de presión sobre el producto.

Mantener alejado de la humedad, el agua u otros líquidos. Si el producto entra en

contacto con agua, la humedad u otros líquidos, no lo use para evitar descargas eléctricas o daños.

No almacene ni exponga el producto a ninguna fuente de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor como el tablero de su automóvil en el verano.

No use nunca el producto sin supervisión.

Durante el funcionamiento, el producto puede calentarse.

No use nunca el producto cuando se mueva de un ambiente frío a uno cálido. Podría causar condensación y, en algunos casos, dañar el producto.

Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de volver a conectarlo y reutilizarlo

Esto podría llevar varias horas.

Temperatura de uso: 0-40 ° C.

No intente modificar, reparar o desmontar el producto.

No use el producto si está dañado. No use nunca productos de limpieza agresivos, alcohol u otras soluciones de limpieza química, ya que pueden dañar la carcasa o incluso perjudicar su uso.

Desconecte todos los cables conectados antes de comenzar la limpieza. No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No existen partes reemplazables dentro del producto. Nunca lo abra ni lo desarme.

Mantener lejos del alcance de los niños. No permite nunca que los niños o personas con discapacidad usen productos eléctricos sin supervisión.

Asegúrese de que los niños no jueguen con la carcasa de plástico. Podrían tragarla y sofocarse.

Uso

1. Antes de cargar el dispositivo, asegúrese de que sus características

técnicas (voltaje, salida y amperaje) sean compatibles con el cargador.

2. Conecte con el cable Type-C suministrado un cargador de baterías inalámbrico.

3. Coloque el dispositivo en la base de carga. Compruebe el icono de carga que se muestra en la pantalla del dispositivo para ver el estado de carga.

4. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, retírelo del cargador inalámbrico.

5. Desconecte el cargador de la toma de corriente después de su uso.

Limpieza

Desconecte todos los cables antes de comenzar la limpieza.

Si es necesario, limpie el cargador con un paño húmedo y deje que se seque completamente antes de usarlo.

Use un cepillo limpio con cerdas suaves y largas para eliminar el polvo de los

conectores.

No use solventes, agentes corrosivos ni detergentes gaseosos.

Asegúrese de que no entre agua u otros líquidos en la carcasa.



Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recolección selectiva de materiales reciclables)

¡Los productos viejos no se pueden tirar en la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar, deséchelo de acuerdo con las normas vigentes en su país.

Esto garantiza que los productos viejos se reciclen profesionalmente y que también se excluyan las consecuencias negativas para el medio ambiente. Por este motivo, el equipo eléctrico está marcado con el símbolo que se muestra aquí.

Especificaciones técnicas

Entrada: DC 5V/2A, DC 9V/1.8A

Salida: 5V/1A, 9V/1.1A

Peso: 119g

Temperatura de uso: 0 – 40°

Rango de frecuencia: 110Hz-205kHz

Potencia máxima: 16,87mW

Software: MBS003 V1.2.4



Este producto cumple con la RoHS 2011/65 / EU. El producto está marcado con el símbolo CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Celly SpA declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/GRAVITYCHARGE/DOC_GRAVITYCHARGE.pdf

Celly® es una marca de propiedad de CELLY S.p.A.

Todas las marcas son marcas registradas y de sus respectivos dueños.

Importado por CELLY S.p.A., via EnergyPark 22, 20871 Vimercate (MB) - Italia
Hecho en China



Mode d'emploi CHARGEUR SANS FIL Modèle: GRAVITYCHARGE



Veuillez lire ce mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Conserver le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter par la suite, ou en cas de cession du produit à des tiers.

Celly S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de blessures ou de dommages provoqués à des personnes ou à des biens issus d'une mauvaise utilisation du produit.

Consignes de sécurité

Le produit doit impérativement être branché en intérieur et à des prises DC 5-9V.

Le produit doit impérativement être

branché à une prise facile d'accès, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de problèmes.

Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. Ne jamais toucher le produit avec des mains mouillées ou humides.

Le produit doit être utilisé uniquement en intérieur.

Ne pas utiliser le produit dans des endroits humides ou sous la pluie.

Ne jamais introduire d'objets métalliques tels que des clés ou des trombones dans les fentes du produit.

Afin d'éviter tout mauvais fonctionnement et tout endommagement du produit, éviter les chutes accidentelles, ne pas écraser, percer ou exercer une forte pression sur le produit.

Tenir le produit à l'écart de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides. Si le produit entre en contact avec de l'eau, l'humidité ou d'autres liquides, ne pas l'utiliser pour éviter les chocs électriques ou tout dommage.

Ne pas conserver ou exposer le produit à une source de chaleur, aux rayonnements directs du soleil, à des radiateurs, poêles ou toute autre source de chaleur comme le tableau de bord de votre voiture en été. Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Le produit pourrait se réchauffer pendant son fonctionnement.

Ne jamais utiliser le produit en cas de déplacement d'un milieu froid à un milieu chaud. De la condensation pourrait se former et éventuellement endommager le produit.

Permettre au produit d'atteindre la température ambiante avant de le reconnecter et de le réutiliser.

Cela pourrait prendre plusieurs heures. Température d'utilisation : 0-40 ° C. Ne pas tenter de modifier, réparer ou démonter le produit.

Ne pas utiliser un produit endommagé. N'utiliser en aucun cas de produits nettoyants agressifs, d'alcool ou d'autres solutions chimiques de nettoyage car cela pourrait endommager le produit voire compromettre son utilisation.

Fonctionnement du produit. Débrancher tous les câbles avant de commencer le nettoyage. Ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Le produit ne contient aucune pièce remplaçable. Ne jamais l'ouvrir et/ou le démonter.

Tenir le produit hors de la portée des enfants. Ne jamais permettre aux enfants ou aux personnes handicapées d'utiliser des produits électriques sans surveillance. S'assurer que les enfants ne jouent pas

avec l'emballage en plastique. Ils pourraient l'avalier et s'étouffer.

Utilisation

1. Avant de charger l'appareil, s'assurer que ses caractéristiques techniques (tension, sortie et ampérage) sont compatibles avec le chargeur.

2. Relier un chargeur au chargeur sans fil à l'aide du câble Type-C fourni.

3. Placer l'appareil sur la base de recharge. Contrôler l'icône de recharge qui s'affiche sur l'écran de l'appareil pour connaître l'état de charge.

4. Une fois l'appareil complètement chargé, le retirer du chargeur sans fil.

5. Débrancher le chargeur de la prise murale après l'utilisation.

Nettoyage

Débrancher tous les câbles avant le nettoyage.

Si nécessaire, nettoyer le chargeur avec

un chiffon humide et le laisser sécher complètement avant de l'utiliser.

Utiliser une brosse propre à poils souples et longs pour retirer la poussière des connecteurs.

Ne pas utiliser de solvants, agents corrosifs ou produits nettoyants gazeux. S'assurer que l'eau ou que d'autres liquides ne pénètrent pas dans l'écouteur.

Conservation

Conserver le chargeur dans un endroit propre et sec. Tenir le produit à l'écart du soleil.



Élimination du produit

(Applicable dans les pays ayant des systèmes de tri sélectif de matières recyclables)

Les vieux produits ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit n'est plus utilisable, l'éliminer en respectant les normes en vigueur dans le

pays d'utilisation. Cela garantit que les vieux produits sont recyclés de manière professionnelle et exclut aussi toute conséquence négative pour l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole ci-après.

Caractéristiques techniques

Entrée : DC 5V/2A, DC 9V/1.8A

Sortie : 5V/1A, 9V/1.1A

Poids : 119g

Température d'utilisation : 0 – 40°

Intervalle de fréquence: 110Hz-205kHz

Puissance maximum: 16,87mW

Logiciel: MBS003 V1.2.4



Ce produit est conforme à la directive RoHS 2011/65 / EU.

Le produit est marqué CE et respecte les normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Celly SpA déclare que le produit est

conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/GRAVITYCHARGE/DOC_GRAVITYCHARGE.pdf

Celly® est une marque appartenant à CELLY S.p.A.

Toutes les marques sont enregistrées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Importé par CELLY S.p.A., Via Energy Park 22,

20871 Vimercate (MB) - Italia

Fabriqué en Chine.



Gebrauchsanleitung KABELLOSES LADEGERÄT Modell: GRAVITYCHARGE



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung durch und beachten Sie vor der Verwendung des Produkts alle Warnhinweise zur Sicherheit.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand haben oder sie zusammen mit dem Produkt an Dritte weitergeben können.

Celly S.p.A. kann nicht für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, wenn diese auf eine unsachgemäße Behandlung des Produkts zurückzuführen sind.

Sicherheitshinweise

Das Produkt nur in geschlossenen Räumen und an Steckdosen DC 5-9V anschließen.

Das Produkt nur an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen, damit man es im Problemfall rasch wieder von der Stromversorgung trennen kann.

Auf keinen Fall das Produkt in beschädigtem Zustand verwenden.

Das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen berühren.

Das Produkt nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Nicht in feuchter Umgebung oder im Regen verwenden.

Niemals Metallgegenstände wie Schlüssel oder Metallclips in die Öffnungen des Produkts einführen.

Um schlechtes Funktionieren oder Schäden am Produkt zu verhindern, das Produkt nicht fallen lassen, nicht einklemmen, deformieren,

durchbohren oder einem zu starken Druck aussetzen.

Vor Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Falls das Produkt mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, das Produkt nicht verwenden, um elektrische Schläge oder Schäden zu vermeiden.

Das Produkt nicht Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Heizöfen oder anderen Hitzequellen (zum Beispiel dem Armaturenbrett Ihres Autos im Sommer) aussetzen.

Das Produkt niemals ohne Aufsicht verwenden.

Das Produkt kann heiß werden, wenn es in Betrieb steht.

Das Produkt niemals benutzen, wenn man sich von einer kalten in eine warme Umgebung begibt. Es könnte sich Kondenswasser bilden und in bestimmten Fällen das Produkt beschädigen.

Warten, bis das Produkt die

Raumtemperatur angenommen hat, bevor man es wieder anschließt und verwendet. Dies könnte mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Verwendungstemperatur: 0-40 °C.

Nicht versuchen, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder auseinanderzunehmen.

Auf keinen Fall ein beschädigtes Produkt verwenden.

Zum Reinigen keinesfalls aggressive Putzmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen verwenden, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionen des Geräts beeinträchtigen könnten.

Produktfunktionen

Vor dem Reinigen alle angeschlossenen Kabel ausziehen. Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Im Innern des Produkts sind keine ersetzbaren Teile vorhanden. Das Gerät niemals öffnen und/oder

auseinandernehmen.

Das Produkt von Kindern unerreichbar halten. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Behinderungen ohne Aufsicht elektrische Produkte bedienen.

Kinder dürfen nicht mit der Kunststoffhülle spielen. Sie könnten diese verschlucken und daran verstickt.

Gebrauch

1. Vor dem Aufladen des Geräts sicherstellen, dass die technischen Eigenschaften (Volt-, Watt- und Ampèrezahl) mit dem Ladegerät kompatibel sind.

2. Über das mitgelieferte Type-C ein Ladegerät an das kabellose Ladegerät anschließen.

3. Das Gerät auf die Ladestation setzen. Das auf dem Bildschirm des Geräts angezeigte Ladesymbol kontrollieren, um den Ladezustand zu überwachen.

4. Sobald das Gerät vollkommen aufgeladen ist, vom kabellosen Ladegerät trennen.

5. Das Ladegerät nach Verwendung aus der Steckdose ausziehen.

Reinigung

Vor dem Reinigen alle Kabel ausziehen.

Bei Bedarf die Ladegeräte mit einem feuchten Lappen reinigen und vor Gebrauch vollständig trocknen lassen.

Zum Entfernen von Staub aus den Verbindungsteilen eine saubere Bürste mit weichen, langen Borsten verwenden.

Keine Lösungsmittel, korrosive Stoffe oder Gasreiniger verwenden.

Sicherstellen, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen können.

Aufbewahrung

Das Ladegerät sauber und trocken aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen.



Entsorgen des Produkts

(In Ländern mit einem separaten Sammelsystem wiederverwertbarer Materialien)

Unbrauchbar gewordene Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Falls das Produkt unbrauchbar geworden ist, nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entsorgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die alten Produkte auf professionelle Art und Weise recycelt und negative Folgen für die Umwelt ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind die Elektrogeräte mit dem hier dargestellten Symbol gekennzeichnet.

Technische Eigenschaften

Eingang: DC 5V/2A, DC 9V/1.8A

Ausgang: 5V/1A, 9V/1.1A

Gewicht: 119g

Verwendungstemperatur: 0 – 40°

Frequenzbereich: 110kHz-205kHz

Maximale Leistung: 16,87mW

Software: MBS003 V1.2.4



Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie EG/2011/65. Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht den Sicherheitsstandards der Europäischen Union.

Celly SpA erklärt, dass das Produkt mit der Richtlinie EG/2014/53 konform ist.

Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse einsehbar:

www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/GRAVITYCHARGE/DOC_GRAVITYCHARGE.pdf

Celly® ist ein Warenzeichen der CELLY S.p.A. Alle Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Importiert durch CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) - Italien
Hergestellt in China.